

# ZoomText® Storstils- tangentbord



Användarmanual v3.0

## Copyright (engelsk text)

---

### **ZoomText Tangentbord Software**

Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved.

### **ZoomText Storstils Tangentbord User's Guide**

Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved.

Unauthorized copying, duplicating, selling or otherwise distributing this software or documentation is a violation of Federal Copyright Law. No part of this publication can be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the express written consent of Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

## Varumärke (engelsk text)

---

**ZoomText** is a registered trademark of Algorithmic Implementations, Inc.

**ZoomText Storstils Tangentbord** is a trademark of Algorithmic Implementations, Inc.

**Windows** is a registered trademark of Microsoft Corporation.

## Programlicensavtal (engelsk text)

---

The software included with this product is licensed, not sold. You must either agree to the license contract in the software Setup screen or promptly return the ZoomText Storstils Tangentbord, along with the software, for a refund, excluding the return costs. After you install the software, you may consult the license and the Limited Warranty for the product at any time by looking in the "Legal Information" section of the software Help files.

You may also print a copy for your records.

**First Edition: April, 2013**

Ai Squared

P.O. Box 669

Manchester Center, VT 05255 USA

# Innehåll

---

Inledning .....	2
Systemkrav .....	3
Installation av program.....	4
Uppdatering av program.....	5
Anslutning av tangentbord .....	6
Använda ZoomText Tangentbord .....	7
Använda funktionstangenterna.....	8
Använda funktionsknapp med ZoomText	
Magnifier .....	10
ZoomText Kommando .....	11
Windows Kommando .....	13
Inställningar för ZoomTexts tangentbord .....	14
ZoomTexts tangentbordsikon.....	14
Inställningar ZoomTexts funktionstangenter ...	15
Guiden för att tilldela funktioner .....	18
Tilldela ZoomText kommando .....	21
Tilldela Windows kommando .....	30
Tilldela programkommando .....	33
Avaktivera ZoomTexts funktionstangenter .....	34
Förkortade namn på tangenterna.....	35
Vad indikerar lamporna på tangentbordet.....	36
Underhåll.....	37
Felsökning .....	38
Limited warranty .....	39

# Inledning

---

Gratulerar till ditt inköp av ZoomText storstilstangent-bord, med tydliga tecken och snabb tillgång till ZoomText (version 9.03 eller senare).

Ditt nya ZoomText tangentbord har storstilstangenter som är enkla och tydliga att se även i svag belysning – som ger dig möjlighet till snabb, korrekt inskrivning och minskar ansträngning på ögonen.

ZoomTexts tangentbord har även 12 extra funktionstangenter som ger snabb tillgång till ZoomText kommandon, Windows kommandon och öppna program, hemsida eller dokument.

Med ZoomTexts funktionstangenter kan du ...

- Starta ZoomText
- Öka och minska förstoringen
- Aktivera färg, pekar och markörinställningarna
- Starta ZoomTexts Webbsockare
- Slå på och stänga av talet
- Starta ZoomTexts AppReader, DocReader och LäsDet-verktyget
- Starta skrivsko

## Det perfekta komplementet

ZoomText tangentbord är ett perfekt komplement till ZoomText Magnifier och Magnifier/Reader (version 9.03 eller senare). När det används tillsammans är din arbetsplats komplett.



## Systemkrav

---

Följande hårdvara och mjukvara krävs för att använda ZoomTexts Storstilstangentbord:

- USB port
- Windows 8, Windows 7, Vista eller XP operativsystem
- ZoomText 9.03 eller senare (för att kunna använda ZoomText funktionstangenter)

## Installation av program

---

Innan du ansluter ditt ZoomTexts tangentbord, måste ZoomText Magnifier eller Magnifier/Reader (version 9.03 eller senare), och ZoomText tangentbordsprogram vara installerade på ditt system. Dessa installationer krävs för att använda ZoomTexts funktionstangenter.

För att installera ZoomText Magnifier eller Magnifier/Reader, hänvisar vi till ZoomTexts användarmanual eller snabbguide. För att installera ZoomTexts tangentbordsprogram, följ instruktionerna nedan.

► Att installera tangentbordsprogrammet

1. Stoppa in ZoomTexts tangentbord program CD i CD-spelaren.

*Installationen startar automatiskt.*

2. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen.



► Om installationen inte startar automatiskt

1. I **Start** menyn, välj **Kör...**
2. Bläddra till din CD-enhet.
3. Välj Setup och tryck på **Öppna**.
4. Tryck **OK** i Kördialogsrutan.

## Uppdatera program

---

För att se till att ZoomText tangentbordsprogram är uppdaterat med senaste fixar och inställningar, ska du regelbundet köra Leta efter uppdateringar under ZoomText tangentbordsprogram i menyn. Leta efter uppdateringar startar din webbläsare och går till online uppdateringen, som kontrollerar att du kör den senaste tillgängiga programvaran. Om det finns en uppdatering tillgänglig, syns instruktioner för att ladda ner och installera uppdateringen.

- ▶ Att kontrollera efter uppdatering
  - I Windows **Start** meny, välj **Program ▶ ZoomText Tangentbord ▶ Annat ▶ Leta efter uppdateringar**.

*Din webbläsare öppnar ZoomTexts uppdateringshemsida. Hemsidan visar om det finns en uppdatering tillgänglig eller ej. Om det finns en tillgänglig uppdatering visas instruktioner hur nedladdning och installationen ska gå till.*


**OBS:** En internet anslutning krävs för denna funktion.

## Anslutning av tangentbord

---

ZoomTexts tangentbord kan anslutas till din dator antingen genom USB-port.

- ▶ Att ansluta genom USB-port
  1. Stoppa in USB-kontakten i slutet av tangentbordskabeln in i din dators USB-port.





## Använda ZoomText Tangentbord

---

ZoomText tangentbord är ett standard tangentbord både i storlek och utformning, därför blir det enkelt att ändra från ditt nuvarande tangentbord till ZoomText tangentbord. Den låga profilen gör att man skriver på snabbt och bekvämt. De nya funktionstangenterna är också snabba och enkla att använda, tack vare deras enklak taktila utformning och enkla uppmärkning.



*ZoomTexts storstilstangentbord*

## Använda funktionstangenterna

---

De tolv extra funktionstangenterna ( som sitter högst upp på tangentbordet) har tre kommando nivåer som ger snabb tillgång till ZoomText kommando (nivå 1), Windows kommando (nivå 2) och användardefinierade kommandon (nivå 3).



- **ZoomText kommando** nivå ger dig tillgång till de vanligaste funktionerna i ZoomText Magnifier och ZoomText Magnifier/Reader. Dessa kommandon aktiveras direkt med enknappstryckning. Symbolen ovanför knappen visar vilket ZoomText kommando som hör till funktionsknappen. Dessa kommandon beskrivs i "ZoomText Kommando" tabell på sid 11. För utförliga information om ZoomTexts funktioner, hänvisar vi till ZoomText Användarmanual eller ZoomText hjälpsystem.

- **Windows kommando** nivå ger dig snabb tillgång till en antal olika Windows kommandon, inklusive multimedia, Internet, epost med mera. Dessa kommandon kommer man åt genom att hålla ner **Shift** tangenten och trycka önskad funktionsknapp. Symbolen under knappen visar vilket Windows kommando som hör till funktionsknappen. Dessa kommando beskrivs i "Windows kommando" tabellen på sid 13.
- **Användardefinierade Kommando** nivå ger dig tillgång till dina val av ZoomText kommando, Windows kommandon eller program kommando som t ex öppna program, hemsida eller dokument. Dessa kommandon kommer man åt genom att hålla ner **Ctrl** knappen och trycka önskar funktionsknapp. För information om att tildela användardefinierad kommandon, se "ZoomText Keyboard Inställning" på sid 15.

## Använda funktionsknapp med ZoomText Magnifier






I ZoomText kommando nivå är fem av funktionsknapparna tilldelade för tal och läskommandon som inte är tillgängligt i ZoomText Magnifier. Därför om man använder ZoomText tangentbord med ZoomText Magnifier och trycker på dessa fem tangenter kommer det inte hända något.

## ZoomText Kommando

Följande ZoomText kommandon har du tillgång till genom att trycka önskar funktionsknapp.

Tangent	Beskrivning
	Startar ZoomText. OBS: Om ZoomText redan är igång, kommer ZoomText avslutas om du trycker på knappen.
—	Minskar förstoringen (ett steg i taget).
+	Ökar förstoringen (ett steg i taget).
	Slår på eller stänger av ZoomTexts färginställningar.
	Slår på eller stänger av ZoomTexts muspekareställning.
	Slår på eller stänger av ZoomTexts markörinställning.
	Startar Webbsökaren.

Som grundinställning är följande funktionstangenter definierade för tal och läsfunktioner som endast finns tillgängligt i ZoomText Magnifier/Reader.

Tangent	Beskrivning
	Startar AppReader för att läsa text i aktiv applikation.
	Startar DocReader för att läsa text från senaste aktiva applikationen.
	Startar LäsDet-verktyget som ger dig möjlighet att läsa valda delar av skärmen.
	Slår på eller stänger av skriveko.
	Slår på eller stänger av talet.

## Windows Kommando

Följande Windows kommandon har du tillgång till genom att hålla ner **Shift** tangenten och trycka önskar funktionsknapp.

Tangent	Beskrivning
	Startar Mediaspelaren.
	Växlar mellan play och paus.
	Hoppar tillbaks till föregående låt.
	Moves to the next track in the default media player.
	Höjer volymen.
	Sänker volymen.
	Ljud av.
	Öppna Min Dator.
	Startar Sökfunktionen.
	Startar webbläsare med startsidan.
	Startar Epostprogrammet.
	Uppdatera nuvarande hemsida.

## Inställningar för ZoomTexts tangentbord


---

ZoomText Tangentbordsinställning tillåter dig att tilldela kommando till funktionsknapparna i den användardefinierade nivån. Dessa inställningar ger dig även möjlighet att konfigurera tangentbordsprogrammet hur det ska starta och visas på ditt system.

### ZoomTexts tangentbord ikon i meddelandefältet

När ZoomTexts tangentbordprogram är startat, kan dess ikon visas i meddelandefältet (bredvid klockan). Om du klickar på ikonen visas en popup meny där du kan...

- Öppna ZoomTexts tangentbordinställningar
- Avaktivera ZoomTexts funktionstangenter.
- Se programversionsinformation.
- Öppna ZoomTexts tangentbord hjälpen.



*Meny för ZoomTexts tangentbordsikon*



## Inställningar för ZoomTexts funktionstangenter


I inställningsprogrammet för ZoomText Tangentbord kan du se vilka kommandon som ligger på resp. knapp och även ändra tilldelat kommando – genom Guiden för tilldelning av kommando. Inställningsprogrammet ger dig möjlighet att avaktivera alla funktionstangenter och även gömma ikonerna. Inställningsprogrammet ger dig möjlighet att avaktivera alla funktionstangenter och även gömma ikonerna.

### ► För att öppna inställningarna

Gör på följande sätt:

- Klicka på ZoomTexts tangentbord ikon i meddelandefältet och välj sedan **Öppna ZoomText Tangentbord** i menyn.
- Under Windows **Start** meny, välj **P**rograms ► **Z**oomText Tangentbord ► **Z**oomText Tangentbord.

*Då visas inställningsprogrammets dialogruta.*



*Dialogrutan för ZoomTexts tangentbordsinställningar*

Följande tabell beskriver inställningarna i ZoomText tangentbord.

Inställning	Beskrivning
Knappar	Visar en lista av ZoomTexts funktionstangenter.
Tilldelat kommando	Visar en beskrivning av funktionstangentens tilldelade kommando.
Tilldela knapp	Öppnar guiden för att tilldela kommando på funktionstangenten.
<u>A</u> vaktiverar alla funktionstangenter	Avaktiverar alla ZoomTexts funktionstangenter. Detta val finns för att gå runt ev. konflikter med inbyggda multimedia tangenter för bärbara datorer.
Visa en ZoomTexts tangentbord ikon i meddelandefältet	När ZoomTexts tangentbord program är startat visas en ikon i meddelandefältet.

## Guiden för att tilldela funktioner

När du väljer **Tilldela** kommando i ZoomText Tangentbords inställning, visar sig guiden för Tilldelning. Tilldela kommando guiden tillåter dig att tilldela kommando i den användardefinierade kommando nivån från antingen ZoomText, Windows eller öppna program, hemsida eller dokument.

### ► Ändra ZoomText funktionstangent

1. Öppna **Inställningarna för ZoomText Tangentbord** och välj knapp som ska ändras.
2. Markera **Tilldela knapp**.

*En guide visas.*

3. Välj önskad tilldelningstyp och tryck sedan **Nästa**.

*Guiden visar ett val av kommandon för önskad grupp.*

För information av val av kommando, se...


“Tilldela ZoomText kommando” på sid 21.

“Tilldela Windows kommando” på sid 30.

“Tilldela program kommando” på sid 33.

**Snabb  
Tips**

*Du kan också hålla ner **Alt**-tangentsen när du trycker på en funktionstangent för att starta guiden för denna knapp.*



*Dialogruta tillguiden för tilldelning av funktion*

Följande tabell beskriver inställningarna i dialogrutan till guiden för tilldelning av funktion


Inställning	Beskrivning
<u>A</u> vaktivera tangent	Avaktiverar vald tangent
Välj i en lista över ZoomText kommandon	Tillåter dig att tilldela ett ZoomText kommando till vald funktionstangent.
Välj i en lista över <u>W</u> indows kommandon	Tillåter dig att tilldela ett Windows kommando (Internet eller multi-media) till vald funktionstangent.
<u>S</u> tarta ett program, hemsida eller dokument	Tillåter dig att ange ett program, hemsida eller dokument som ska öppnas när man trycker på vald funktionstangent.

## Tilldela ZoomText kommando

När du väljer **Välj från en lista av ZoomText kommandon** i guiden visas nedan dialogruta.

Dialogrutan ger dig möjlighet att välja ett ZoomText kommando att tilldela till vald funktionstangent.

- ▶ Att tilldela ZoomText kommando till en funktionstangent
  - Välj önskat ZoomText kommando och tryck på Slutför.



*Guide för tilldelning av funktioner - ZoomText*

Följande tabell beskriver ZoomText kommandon som kan tilldelas till ZoomTexts funktionstangenter. För komplett information på ZoomText kommando, hänvisar vi till din ZoomText användarmanual eller ZoomText Hjälpen.

Konfigurationskommando	
Ladda konfiguration 1 ... 10	Laddar ZoomText konfiguration (om tilldelad) som hör till valt nummer – 1 till 10.
Förstoringskommando	
Öka förstoring	Ökar förstoringen (ett steg i taget).
Minska förstoring	Minskar förstoringen (ett steg i taget).
Helskärm	Ställer förstoringsmetod till Helskärm.
Lins	Ställer förstoringsmetod till Lins.
Rad	Ställer förstoringsmetod till Rad.
Delförstoring	Ställer förstoringsmetod till Delförstoring.
Delning Överst	Ställer in förstoringsmetod till Delning Överst.

(fortsätter)



Delning Nederst	Ställer in förstöringsmetod till Delning Nederst.
Delning Vänster	Ställer in förstöringsmetod till Delning Vänster..
Delning Höger	Ställer in förstöringsmetod till Delning Höger.
Rotera mellan olika förstöringsmetoder	Växlar mellan de olika förstöringsmetoderna.
Rotera mellan olika delningsmetoder	Växlar mellan de olika metoderna för delning.
Justeraverktyget	Aktiverar verktyget för att ställa in storlek och plats där förstoringen ska vara.
LåsBild-verktyget	Aktiverar LåsBild-verktyget som används för att skapa och ändra en låst bild.
LåsBild På/Av	Slår på och stänger av LåsBild-funktionen.
Färginställning På/Av	Slår på och stänger av färginställningen.
Pekarinställning På/Av	Slår på och stänger av pekarinställningen.

*(fortsätter)*

Markörinställning På/Av	Slår på och stänger av markörinställningen.
Skrivbordssökare	Startar Skrivbordssökaren
Webbsökare	Startar Webbsökaren.
Textsökare	Startar Textsökaren.

#### Diverse kommando

Lokalisator På/Av	Slår på och stänger av lokalisatorn (när du använder delförstoring eller delningsförstoring).
Vyläge Mode	Slår på vyläge
Flytta mus till vy	Flyttar muspekaren till förstord bild.
Flytta vy till mus	Flyttar förstord bild till platsen där muspekaren är.
Släpp igenom	Tvingar ZoomText att släppa igenom nästa kortkommando till aktuell applikation.

Läskommando	
Tal På/Av	Slår på och stänger av talet
Ökar talhastigheten	Ökar talhastigheten (ett steg i taget).
Minskar talhastigheten	Minskar talhastigheten (ett steg i taget).
Skriveko	Växlar mellan olika skrivetolägen.
Museko	Växlar mellan olika musetolägen.
Starta AppReader	Startar AppReader i nuvarande applikation
Starta DocReader	Startar DocReader i nuvarande applikation.
LäsDet	Startar LäsDet-verktyget.
LäsZon kommando	
Aktiverar LäsZon 1 ... 10	Aktiverar vald läszon (om det existerar) – 1 till 10.
Nästa LäsZon	Aktiverar nästa läszon för aktiv applikation.
Föregående LäsZon	Aktiverar föregående läszon för aktiv applikation.

Skärmläsningsskommando	
Säg fönstertitel	Läser upp fönstertitel.
Läs fokus	Läser fokus.
Läs statusrad	Läser statusraden.
Säg tid	Säger tiden.
Säg datum	Säger datum.
Läs klippbord	Läser upp innehållet i klippbordet.
Växla mellan talmotorer	Växlar mellan tillgängliga talmotorer.
Växla mellan talnivåer	Växlar mellan talnivåer.

### Verktyg kommando (ZoomText 10 endast)

BGR Läs vald text	Läser vald text i bakgrundsläsaren.
BGR Läs upp urklippet	Läser inte urklippet in i Bakgrundsläsaren.
BGR Play/Paus	Play/Paus läser in i Bakgrundsläsaren.
BGR Omstart	Läs texten från början i Bakgrundsläsaren.
Kamera På/Av	Slå på och slå av kamerafunktionen.
Kamera Verktygsfält	Tar fram kamerans verktygsfält i bild.
Kamera Zooma in	Ökar nivån kamerans förstoring (en nivå i taget).
Kamera Zooma ut	Minskar nivån kamerans förstoring (en nivå i taget).

*(fortsätter)*

Kamera vy: Hel/Delad	Växla mellan kamerans bildlägen hel bild och delade lägen.
Kamera vy: Växla delning	Växla mellan olika delningslägen (topp, höger, botten, vänster).
Kamera vy: Roterar bild	Roterar kamerans bild 90 graders medsols.
Kamera Manuell Fokus På/Av	Växla mellan använda kamerans autofokus eller manuell fokus.
Kamera Manuell Fokus in	Fokuserar kameran inåt.
Kamera Manuell Fokus ut	Fokuserar kameran utåt.
Kamera Inställning På/Av	Växlar mellan kamerans grundinställning och dina anpassade inställningar.
Kamera Inställning Återställ	Återställer kamerans tydlighetsinställningar till grundinställningen.
Kamera Ljustyrka öka	Öka kamerans ljusstyrka.
Kamera Ljustyrka minska	Minska kamerans ljusstyrka.

*(fortsätter)*

Kamera Kontrast öka	Öka kamerans kontrast.
Kamera Kontrast minska	Minska kamerans kontrast.
Kamera Två-Färg På/Av	Växlar mellan kamera filter på/av.
Kamera Två-Färg Schema	Växla mellan olika färgscheman för kameran.
Rekord Urklipp Text	Öppna inspelaren för att spela in texten från urklippet.
Spela in Vald Text	Öppnar Inspelaren för att spela in vald text.

### Verktysfältskommando


Starta ZoomText	Startar ZoomText.
ZoomText På/Av	Slår på och stänger av ZoomText.
ZoomText Verktysfält	Återställer och minimerar ZoomTexts verktysfält.

## Tilldela Windows kommando

När du väljer **Välj från en lista av Windows kommandon** i guiden visas nedan dialogruta.

Dialogrutan ger dig möjlighet att välja ett Internet eller multimedia kommando att tilldela till vald funktionstangent.

- ▶ Att tilldela Windows kommando till en funktionstangent
  - Välj önskat Windows kommando och tryck på Slutför.



*Guide för tilldelning av funktioner - Windows*



Följande tabell beskriver Windows kommandon som kan tilldelas till ZoomTexts funktionstangenter.

Internet och Multimedia kommando	
Startsida	Startar webbläsare med startsidan.
Bakåt	Öppnar föregående hemsida.
Framåt	Öppnar nästa hemsida.
Uppdatera	Uppdatera nuvarande hemsida.
Stopp	Avbryter nedladdning av en hemsida eller fil i webbläsaren.
Sök	Startar Sökfunktionen.
Favoriter	Öppnar Favoriter i webbläsaren.
Starta e-post	Startar Epostprogrammet.
Starta mediaspelare	Startar Mediaspelaren.
Media Play/Paus	Växlar mellan play och paus.
Media Stop	Stoppar mediaspelaren.
Media Nästa låt	Hoppar till nästa låt.
Media Föregående låt	Hoppar tillbaks till föregående låt.
Öka volym	Höjer volymen.
Minska volym	Sänker volymen.

*(fortsätter)*


Ljud av	Ljud av.
Min Dator	Öppna Min Dator
Starta kalkylatorn	Startar Windows Kalkylator.
Strömsparläge	Tar ner din dator i strömsparläge
Viloläge	Tar den din dator i viloläge.
Stäng av	Stänger av din dator

## Tilldela programkommando

När du väljer **Starta ett program, hemsida eller dokument** i guiden visas nedan dialogruta.

Dialogrutan ger dig möjlighet att ange program, hemsida eller dokument som ska öppna när man trycker vald funktionstangenten.

- ▶ Att tilldela program kommando till en funktionstangent
  - Skriv in önskad genväg eller URL adress till program, hemsida eller dokumentet som du vill öppna och tryck på Slutför.



*Guide för tilldelning av funktioner - Program*

## Avaktivera ZoomTexts funktionstangenter

Det finns tillfällen när du vill avaktivera ZoomTexts funktionstangenter. Till exempel när ZoomText tangentprogramvara har installerats på en bärbar dator där multimedia och Internet tangenter är inbyggda och dessa kommer aktivera ZoomText kommandon. Detta sker pga. Inbyggda tangenter har samma tangentkod som ZoomTexts tangenter. Om du vill tangentbordet att fungera normalt kan du temporärt avaktivera ZoomTexts funktionstangenter.

- ▶ För att avaktivera ZoomTexts funktionstangenter
  - I meddelandefältet, klicka på ZoomTexts Tangentbord ikon och välj **Avaktivera alla funktionstangenter**.

*Ett kryss indikerar ditt val i meny.*

- ▶ För att återaktivera ZoomTexts funktionstangenter
  - I meddelandefältet, klicka på ZoomTexts tangentbord ikon och välj **Avaktivera alla funktionstangenter**.

*Krysset försvinner från menyn.*

## Förkortade namn på tangenterna

---

För att göra det möjligt med storstils märkning på ZoomTexts tangentbord, måste de vanliga tangenternas namn förkortas för att få plats på tangenten. Se listan nedan för mer information.



Print Screen



Scroll Lock



Pause/Break



Home



End



Insert



Delete



Page Up



Page Down



Num Lock

## Vad indikerar lamporna på tangentbordet

---

Tangentbordslamporna som finns ovanför den numeriska delen indikerar status för Num Lock, Caps Lock och Scroll Lock. Till exempel, om Num Lock är på, lyser Num Lock lampa; om Caps Lock är av, då är Caps Lock lampa släckt.



*ZoomTexts tangentbordslampor*

## Underhåll

---

- **Om du spiller vätska på tangentbordet.**

Om någon vätska spills på tangentbordet stängs genast av din dator och dra ur tangentbordet. Vänd tangentbordet upp och ner för att tömma ur vätskan.

- Om vätskan är vatten, låt tangentbordet torka innan du använder det igen.
- Om vätskan är kladdig, tömma ur det och torka sedan av tangentbordet med en trasa. Låt tangentbordet torka ordentligt innan det ansluts igen.

- **Håll tangentbordet rent.**

För ett bra resultat håll ditt tangentbord rent från skräp som brödsulor eller smuts.

Tangentbordet ska helst rengöras månadsvis med fuktad trasa. Se till att datorn är avslagen när du rengör.

## Felsökning

---

Om du får något program med ditt ZoomText tangentbord, hittar du felsökningsinformation i ZoomTexts tangentbordshjälp.

► För att komma åt felsökningshjälpen

1. I meddelandefältet, klicka på ZoomText Tangentbord ikon och välj **Hjälp**.

*Då öppnas ZoomTexts tangentbordshjälp.*

2. I innehållsfliken välj **Underhåll och felsökning**.
3. Välj **Felsökning**.

*Information om felsökning visas på höger sida av skärmbilden.*

**OBS:** Felsökningsinformation kan även hittas under Knowledge base biblioteket på Ai Squared's hemsida <http://www.aisquared.com/Support>.



## Limited Warranty (engelsk text)

---

The ZoomText Large-Print Keyboard is warranted against both manufacturing defects and damage sustained via shipping. The details of each type of warranty are covered below.

### **Shipping Damage**

Packages are sometimes damaged in transit by the package carrier. If you need to return a keyboard due to package damage, you must notify your ZoomText dealer within seven (7) days of receipt of keyboard. Failure to notify your ZoomText dealer within the above timeframe means that Ai Squared will consider replacement of the keyboard at its sole discretion.

### **Manufacturing Defects**

Keyboards are covered by warranty for manufacturer's defects for six (6) months after the original shipping date.

Manufacturing defects include but are not limited to items such as sticky or broken keys and broken or inoperable cabling. Damages due to normal use or keyboard wear and tear are not covered. If you have any question as to whether or not a problem you are experiencing is covered under our manufacturer's warranty please contact your ZoomText dealer.

Your warranty covers your purchase, not the exact keyboard you are using. If your keyboard is submitted for repair or replacement your warranty continues from the original purchase date - it does not restart with arrival of your new or repaired keyboard.

**Return Policy for All Keyboard Purchases**

In order to return a keyboard for repair or replacement you must first obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number from your ZoomText dealer. No returns will be processed without a valid RMA Number.





**aisquared**  
making accessibility simple

Phone: (802) 362-3612

Fax: (802) 362-1670

Email: [sales@aisquared.com](mailto:sales@aisquared.com)  
[support@aisquared.com](mailto:support@aisquared.com)

Mail: P.O. Box 669  
Manchester Center, VT 05255 USA

[www.aisquared.com](http://www.aisquared.com)