

ZoomText[®] Grootletter Toetsenbord



Gebruikers-
handleiding

v3.0

Copyrights

ZoomText Toetsenbordsoftware Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Alle rechten voorbehouden.

ZoomText Grootletter Toetsenbord Gebruikershandleiding Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Deze software en documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd, en het kopiëren, verveelvoudigen, verkopen of anderszins verdelen ervan is wettelijk verboden. Geen enkel deel van deze publicatie mag in enige vorm en met welk middel dan ook worden verveelvoudigd, verzonden, opgeslagen in een geheugen of vertaald in een om het even welke andere taal, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

Handelsmerken

ZoomText is een geregistreerd handelsmerk van Algorithmic Implementations, Inc.

ZoomText Grootletter Toetsenbord is een handelsmerk van Algorithmic Implementations, Inc.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Software Licentieovereenkomst

De software bij dit product wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U dient ofwel akkoord te gaan met de licentieovereenkomst die u kan lezen in het Installatiescherm van de software, of het ZoomText Grootletter Toetsenbord, samen met de software, onverwijld terug te zenden om een restitutie te bekomen, uitgezonderd de terugzendkosten. Nadat u de software heeft geïnstalleerd, kan u de licentie en de Beperkte Garantie voor het product te allen tijde raadplegen in de rubriek "Legal Information" van de software helpbestanden.

U mag hiervan ook een kopij afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Eerste uitgave: April, 2013

Ai Squared

P.O. Box 669

Manchester Center, VT 05255 USA

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Systeemeisen.....	3
De toetsenbordsoftware installeren	4
De toetsenbordsoftware bijwerken	5
Het toetsenbord aansluiten	6
Met behulp van de ZoomText-toetsenbord	7
De ZoomText-functietoetsen.....	8
Gebruik van de functietoetsen met	
ZoomText Vergroter	10
ZoomText-commando's	11
Windows-commando's	13
ZoomText toetsenbordinstellingen	15
Het ZoomText-toetsenbord pictogram.....	15
Het “ZoomText Keyboard Settings”	
dialoogvenster	16
De assistent Assign Key	19
ZoomText-commando's toewijzen.....	22
Windows-commando's toewijzen.....	32
Programmacommando's toewijzen	35
De ZoomText-functietoetsen uitschakelen	36
Gebruikte afkortingen voor de toetsnamen.....	37
Betekenis van de lampjes op het toetsenbord	38
Onderhoud.....	39
Probleemoplossing	40
Veiligheidswaarschuwing	41
Beperkte Garantie	42

Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor het ZoomText Grootletter Toetsenbord, met handige typfuncties en snelle toegang tot ZoomText (versie 9.03 en later).

Uw nieuwe ZoomText-toetsenbord is voorzien van toetsen met grote lettertekens die duidelijk leesbaar zijn, zelfs bij zwak licht, zodat u snel en accuraat kan typen zonder de ogen te vermoeien. Het ZoomText-toetsenbord is ook voorzien van twaalf functietoetsen die u snel toegang geven tot de belangrijkste ZoomText- en Windows-commando's, en waarmee u tevens met één druk op de toets een programma, webpagina of document kunt openen.

Met de ZoomText-functietoetsen kan u ...

- ZoomText starten
- In- en uitzoomen tot elk vergrotingsniveau
- Kleur-, muisaanwijzer- en cursorverbeteringen activeren
- De Webzoeker van ZoomText starten
- De spraakfunctie in- en uitschakelen
- De ZoomText-gereedschappen AppReader, DocReader en SpeakIt starten
- De toetsenbord- en muissecho activeren.

De aanvulling

Het ZoomText Grootletter Toetsenbord is de aanvulling op ZoomText Vergroter en ZoomText Vergroter/Lezer (versies 9.03 en hoger). De combinatie van deze producten maakt uw werkstation compleet.



Systeemeisen

Volgende hardware en software is nodig om het ZoomText Toetsenbord te gebruiken:

- USB- of PS/2-poort voor toetsenbord
- Besturingssysteem Windows 8, Windows 7, Vista of XP
- ZoomText 9.03 of hoger (om de ZoomText-functietoetsen te kunnen gebruiken)

De toetsenbordsoftware installeren

Alvorens u het ZoomText-toetsenbord op uw computer aansluit, dienen ZoomText Vergroter of Vergroter/Lezer (versie 9.03 of hoger) en de ZoomText toetsenbordsoftware op uw systeem geïnstalleerd te zijn. Dit is vereist om gebruik te kunnen maken van de ZoomText-functietoetsen.

Raadpleeg uw ZoomText Gebruikershandleiding of Snelgids voor de installatie van ZoomText Vergroter of Vergroter/Lezer. Voor de installatie van de ZoomText toetsenbordsoftware volgt u onderstaande instructies.

► De toetsenbordsoftware installeren

1. Plaats de ZoomText toetsenbordsoftware CD in het CD-station.

Het Setup-programma wordt automatisch gestart.

2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



► Als Setup niet automatisch start

1. Kies **Uitvoeren...** in het Windows **Start**-menu.
2. Ga naar uw CD-ROM-station.
3. Selecteer het Setup programma en klik **Openen**.
4. Klik op **OK** in het dialoogvenster Uitvoeren.

De toetsenbordsoftware bijwerken

Teneinde uw ZoomText-toetsenbordsoftware up-to-date te houden met de laatste oplossingen en verbeteringen, dient u regelmatig het “Check for Updates”-commando [Controleren op updates] in de programmapolder van het ZoomText-toetsenbord uit te voeren. Het “Check for Updates”-commando start uw webbrowser op de pagina van de online toetsenbord updateservice die controleert of u de meest recente versie van de ZoomText-toetsenbordsoftware draait. Als er een update beschikbaar is, verschijnen instructies voor het downloaden en installeren van de update.

- ▶ Controleren op ZoomText-toetsenbord updates
 - Kies **Programma's ▶ ZoomText Keyboard ▶ Ander ▶ Check for Updates** in het Windows Start-menu.


Uw webbrowser wordt geopend op de ZoomText Keyboard updates webpagina. Op de webpagina ziet u of er een update beschikbaar is of niet. Als er een update beschikbaar is, volgt u de instructies voor het downloaden en installeren van de update.

Opm.: Het gebruik van deze functie vereist een internetaansluiting.

Het toetsenbord aansluiten

U kunt het ZoomText-toetsenbord op uw computer aansluiten via een USB-poort.

- ▶ Aansluiten op een USB-poort
 1. Steek de rechthoekige USB-stekker op het uiteinde van de toetsenbordkabel in de rechthoekige USB-poort van uw computer.



Met behulp van de ZoomText-toetsenbord

Het ZoomText-toetsenbord is uitgerust met standaardtoetsen en heeft een standaardindeling, waardoor u zich de verschillen tussen uw oude toetsenbord en het ZoomText-toetsenbord snel en gemakkelijk eigen zult maken. De low-profile toetsen maken het typen gemakkelijk en aangenaam. De functietoetsen zijn ook vlot in gebruik, dankzij hun eenvoudige, tactiele ontwerp en vertrouwde benaming.



ZoomText Grootletter Toetsenbord

De ZoomText-functietoetsen

De twaalf functietoetsen (die zich bovenaan het toetsenbord bevinden) hebben drie besturingslagen die u snel toegang geven tot de belangrijkste ZoomText-commando's (laag 1), Windows-commando's (laag 2) en uw eigen gebruikersspecifieke commando's (laag 3).



- De **ZoomText commandolaag** geeft u snel toegang tot de meest gebruikte functies van ZoomText Vergroter/Lezer. Deze commando's worden onmiddellijk geactiveerd wanneer u op de gewenste functietoets drukt. De pictogrammen boven functietoetsen geven de ZoomText-commando's aan waaraan elke functietoets gekoppeld is. Deze commando's worden beschreven in de tabel "ZoomText-commando's" op pagina 11. Gedetailleerde informatie over de ZoomText-functies waaraan deze commando's gekoppeld zijn, vindt u in uw ZoomText Gebruikershandleiding of het ZoomText Helpstelsysteem.

- De **Windows commandolaag** geeft u snel toegang tot verschillende Windows-commando's, waaronder multimedia, internet, e-mail en meer. Deze commando's worden geactiveerd door op de gewenste functietoets te drukken terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt. De pictogrammen onder de functietoetsen geven de Window-commando's aan waaraan elke functietoets gekoppeld is. Deze commando's worden beschreven in de tabel "Windows-commando's" op pagina 13.
- De **Gebruikersspecifieke commandolaag** geeft u snel toegang tot uw eigen selectie van ZoomText-commando's, Windows-commando's, of programmacommando's om een programma, webpagina of document te openen. Deze commando's worden geactiveerd door op de gewenste functietoets te drukken terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Voor informatie over het toewijzen van gebruikersspecifieke commando's, raadpleeg de sectie "ZoomText toetsenbordinstellingen" op pagina 15.

Gebruik van de functietoetsen met ZoomText Vergroter






In de ZoomText commandolaag, zijn vijf functietoetsen toegewezen aan spraak- en leescommando's die niet beschikbaar zijn in ZoomText Vergroter. Daarom zullen deze vijf toetsen in de ZoomText commandolaag geen enkel effect hebben wanneer u het ZoomText-toestenbord met ZoomText Vergroter gebruikt.

ZoomText-commando's

Deze ZoomText-commando's worden geactiveerd door op de gewenste functietoets te drukken.

Toets	Beschrijving
	Start ZoomText. Ook activeert en deactiveert ZoomText wanneer ZoomText actief is.
—	Verkleint de zoomfactor van ZoomText (één niveau per klik).
+	Vergroot de zoomfactor van ZoomText (één niveau per klik).
	Schakelt de ZoomText kleurverbeteringen in en uit.
	Schakelt de ZoomText muisaanwijzer in en uit.
	Schakelt de ZoomText cursorverbeteringen in en uit.
	Opent de Webzoeker.

Standaard zijn de volgende functietoetsen toegewezen aan spraak- en leesfuncties die enkel beschikbaar zijn in ZoomText Vergroter/Lezer.

Toets	Beschrijving
	Start AppReader om tekst te lezen in de laatste actieve toepassing.
	Start DocReader om tekst te lezen uit de laatste actieve toepassing.
	Start het SpeakIt gereedschap waarmee u geselecteerde delen van het scherm kunt lezen.
	Schakelt de toetsenbordecho van ZoomText in en uit.
	Schakelt de spraak output in en uit.

Windows-commando's

De Windows-commando's worden geactiveerd door op de gewenste functietoets te drukken terwijl u de **Shift**-toets ingedrukt houdt.

Toets	Beschrijving
	Start de standaard mediaspeler.
	Schakelt tussen afspelen en pauzeren in de standaard mediaspeler.
	Gaat naar de vorige track in de standaard mediaspeler.
	Gaat naar de volgende track in de standaard mediaspeler.
	Verhoogt het volume.
	Verlaagt het volume.
	Dempt het geluid.
	Opent Mijn Computer.
	Activeert het zoekgereedschap van de standaard webbrowser.
	Opent de standaard browser op de ingestelde thuispagina.

(vervolg)



Start het standaard e-mailprogramma.



Ververst de huidige webpagina in de
standaard browser.


ZoomText toetsenbordinstellingen

In het dialoogvenster “ZoomText Toetsenbord Instellingen” kunt u nagaan welke commando’s aan de functietoetsen zijn toegewezen en commando’s toewijzen aan iedere functietoets in de gebruikersspecifieke commandolaag, met behulp van de assistent “Toets toewijzen”.

Het ZoomText-toetsenbord pictogram

Wanneer de ZoomText-toetsenbordsoftware draait, verschijnt het programmapictogram in het systeemvak (naast de klok). Als u op het systeemvakpictogram klikt, wordt een menu geopend waarin u het volgende kunt doen ...

- Het dialoogvenster “ZoomText Keyboard Settings” openen.
- De ZoomText-functietoetsen uitschakelen.
- Informatie over de programmaversie raadplegen.
- Het Helpstelsysteem van het ZoomText-toetsenbord openen.



Systeemvakmenu van het ZoomText-toetsenbord

Het “ZoomText Keyboard Settings” dialoogvenster


In het dialoogvenster “ZoomText Toetsenbord Instellingen” kunt u nagaan welke commando’s aan de functietoetsen zijn toegewezen en commando’s toewijzen aan iedere functietoets in de gebruikersspecifieke commandolaag, met behulp van de assistent “Toets toewijzen”. In het Keyboard Settings dialoogvenster kunt u verder ook alle functietoetsen uitschakelen en het ZoomText-toetsenbord systeemvakpictogram verbergen.

- Het dialoogvenster “ZoomText Keyboard Settings” openen

U kunt kiezen uit twee methoden:

- Klik op het ZoomText-toetsenbord pictogram in het systeemvak en selecteer **Open ZoomText Keyboard** in het menu dat verschijnt.
- Kies **Programma’s ► ZoomText Keyboard ► ZoomText Keyboard** in het Windows Start-menu.

Het dialoogvenster “ZoomText Keyboard Settings” verschijnt.



ZoomText Keyboard Settings dialoogvenster

Onderstaande tabel beschrijft de ZoomText-toetsenbordinstellingen.

Instelling	Beschrijving
Toetslabel	Toont een lijst van alle ZoomText-functietoetsen.
Toegewezen commando	Toont een beschrijving van het commando dat op dit ogenblik is toegewezen een de geassocieerde functietoets.
Toets toewijzen	Opent de assistent “Assign Key” [Toets toewijzen] voor het opgelichte element in de Key Label lijst.
Alle functietoetsen uitschakelen	Schakelt alle ZoomText-functietoetsen uit. Deze optie is bedoeld om conflicten te vermijden met ingebouwde multimedietoetsen op laptopcomputers, zoals volumeknoppen en geluiddemping.
ZoomText toetsenbord pictogram am weergeven in het systeemvak	Wanneer de ZoomText-toetsenbordsoftware draait, wordt het pictogram weergegeven in het systeemvak.

De assistent “Assign Key”

Wanneer u op de knop **Toets toewijzen** in het “ZoomText Toetsenbord Instellingen” dialoogvenster klikt, verschijnt de assistent “Toets toewijzen”. Met de assistent “Toets toewijzen” kunt u functietoetsen toewijzen aan ZoomText-commando’s van uw keuze of aan Windows-commando’s, of deze gebruiken om een toepassing, een webpagina of een document te openen.

► ZoomText-functietoetsen opnieuw toewijzen

1. Open het **ZoomText Keyboard Settings** dialoogvenster en selecteer de toets die u opnieuw wilt toewijzen.
2. Klik op de knop **Assign Key** [Toets toewijzen].

De assistent “Assign Key” wordt gestart.

3. Kies het gewenste toewijzingstype en klik vervolgens op de knop Volgende.

De assistent presenteert een lijst van commando-opties voor het geselecteerde toewijzingstype.

Meer informatie over commando-opties vindt u onder ...

“ZoomText-commando’s toewijzen”, pagina 22.

“Windows-commando’s toewijzen”, pagina 32.

“Programmacommando’s toewijzen”, pagina 35.

Snelle hint

*U kunt de assistent “Assign Key” ook openen door de **Alt**-toets ingedrukt houden terwijl u een functietoets indrukt.*



De assistent “Assign Key” – hoofdvenster

In de volgende tabel worden de instellingen uit het hoofdvenster van de assistent Assign Key beschreven.

Instelling	Beschrijving
Toewijzing van deze toets <u>o</u> ngedaan maken	Schakelt de geselecteerde functietoets uit.
Kiezen uit een lijst van <u>Z</u> oomText commando's	Hiermee wijst u een ZoomText-commando toe aan de geselecteerde functietoets.
Kiezen uit een lijst van <u>W</u> indows commando's	Hiermee wijst u een Windows-commando (Internet of multi-media) toe aan de geselecteerde functietoets.
<u>E</u> en toepassing, webpagina of document openen	Hiermee geeft u een programma, webpagina of document aan dat moet worden geopend met een druk op de geselecteerde functietoets.

ZoomText-commando's toewijzen

Wanneer u de optie **Choose from a list of ZoomText commands** [Kiezen uit een lijst van ZoomText-commando's] selecteert in de assistent "Assign Key", verschijnt onderstaand dialoogvenster. Hierin kunt u een ZoomText-commando kiezen, dat u wil toewijzen aan de functietoets die u selecteerde in het dialoogvenster ZoomText Keyboard Settings.

- ▶ Een ZoomText-commando toewijzen aan een ZoomText-functietoets
 - Kies het gewenste ZoomText-commando en klik op de knop **Finish** [Voltooien].



De assistent Assign Key– ZoomText-commando-opties

In de volgende tabellen vindt u een beschrijving van de ZoomText-commando's die u aan ZoomText-functietoetsen kunt toewijzen. Gedetailleerde informatie over de ZoomText-commando's vindt u in de ZoomText Gebruikershandleiding of het ZoomText Helpsysteem.

Configuratiecommando's

Configuratie 1 ... 10 laden	Laadt de ZoomText-configuratie (indien toegewezen) die overeenstemt met het geselecteerde nummer – 1 tot 10.
--------------------------------	--

Vergrotingscommando's

Vergrotingsfactor +	Vergroot de ZoomText vergrotingsfactor (één niveau per keer).
Vergrotingsfactor -	Verkleint de ZoomText vergrotingsfactor (één niveau per keer).
Zoom volledig venster	Zet het zoomvenstertype op Full.
Zoomvenster Lens	Zet het zoomvenstertype op Lens.
Zoomvenster Lijn	Zet het zoomvenstertype op Line.

(vervolg)

Zoomvenster Overlap	Zet het zoomvenstertype op Overlay.
Zoomvenster bovenaan vergrendeld	Zet het zoomvenstertype op Docked Top [Vergrendeld bovenaan].
Zoomvenster onderaan vergrendeld	Zet het zoomvenstertype op Docked Bottom [Vergrendeld onderaan].
Zoomvenster links vergrendeld	Zet het zoomvenstertype op Docked Left [Vergrendeld links].
Zoomvenster rechts vergrendeld	Zet het zoomvenstertype op Docked Right [Vergrendeld rechts].
Bladeren door zoomvenstertypes	Bladert in volgorde door de zoomvenstertypes.
Bladeren vergrendelde venstertypes	Bladert in volgorde door de vergrendelde zoomvenstertypes.
Aanpassen gereedschap	Activeert het zoomvenster Adjust-gereedschap [Aanpassen], dat wordt gebruikt om een zoomvenster te herschalen en te verplaatsen.

(vervolg)

Venster beviezen gereedschap	Activeert het Freeze-gereedschap [Bevriezen], dat wordt gebruikt om het Freeze-venster aan te maken en aan te passen.
Venster bevroren in/uitschakelen	Schakelt het Freeze-venster in en uit.
Kleur accentueringen in/uitschakelen	Schakelt de geselecteerde kleurverbeteringen in en uit.
Muisaanwijzer accentueringen in/uitschakelen	Schakelt de geselecteerde aanwijzerverbeteringen in en uit.
Cursor accentueringen in/uitschakelen	Schakelt de geselecteerde cursorverbeteringen in en uit.
Bureaubladzoeker openen	Opent de Bureaubladzoeker.
Webzoeker openen	Opent de Webzoeker.
Tekstzoeker openen	Open de Tekstzoeker.

Algemene commando's	
Locator Aan/Uit	Schakelt de view locator in of uit (wanneer u de Overlay of Docked zoomvensters gebruikt).
Weergavemodus	Activeert de View-modus [Weergave].
Muisaanwijzer naar weergave	Verplaatst de muisaanwijzer naar de vergrote weergave.
Weergave naar Muisaanwijzer	Verplaatst de vergrote weergave naar de plaats van de muisaanwijzer.
Voorrang	Dwingt ZoomText de volgende sneltoetsencombinatie over te brengen naar de huidige toepassing.

Lezercommando's	
Spraak in/uitschakelen	Schakelt de spraakfunctie in en uit.
Spreeksnelheid verlagen	Verhoogt de spreeksnelheid van ZoomText (één niveau per keer).
Spreeksnelheid verhogen	Verlaagt de spreeksnelheid van ZoomText (één niveau per keer).
Toetsenbordecho modus	Bladert door de toetsenbordecho modi.
Muisecho modus	Bladert door de muisecho modi.
AppReader starten	Start AppReader in de huidige toepassing.
DocReader starten	Start DocReader in de huidige toepassing.
"Zeg het" - gereedschap	Activeert het SpeakIt-gereedschap.

Leeszonecommando's	
Zone 1 ... 10 activeren	Activeert de geselecteerde leeszone (indien deze bestaat) – 1 tot 10.
Volgende leeszone	Activeert de volgende leeszone voor de huidige toepassing.
Vorige leeszone	Activeert de vorige leeszone voor de huidige toepassing.

Schermleescommando's	
Venstertitel uitspreken	Spreekt de titel van het actieve venster uit.
Focus uitspreken	Spreekt het element uit waarop wordt gefocust.
Statusbalk uitspreken	Spreekt de informatie op de statusbalk uit.
Uur uitspreken	Spreekt het huidige uur uit.
Datum uitspreken	Spreekt de dag van vandaag uit.
Klembord uitspreken	Spreekt de inhoud van het Windows klembord uit.
Blanderen door spraaksynthesizers	Bladert door de in het systeem beschikbare spraaksynthesizers.
Blanderen door verbositeitsniveaus	Bladert door de verbositeitsniveaus.

Extra commando's (ZoomText 10 alleen)	
AGL Geselecteerde tekst lezen	Leest de geselecteerde tekst in Achtergrond Lezer voor.
AGL Klembord tekst lezen	Leest de klembordtekst in Background Reader voor.
AGL Afspelen / Pauzeren	Speelt af/Pauzeert het voorlezen in Background Reader.
AGL Herstarten (vanaf het begin)	Lees tekst in Achtergrond Lezer vanaf het begin.
Camera Aan/Uit	Camerafunctie aan- en uitschakelen.
Camera Gereedschapsbalk	Toont de gereedschapsbalk van de camera.
Camera Inzoomen	De camera inzoomen.
Camera Uitzoomen	De camera uitzoomen.
Cameraweergave: Volledig/Gekoppeld	Cameraweergave schakelen tussen volledig scherm en gekoppelde weergaven.
Cameraweergave: Gekoppelde weergaven doorlopen	De verschillende gekoppelde cameraweergaven doorlopen (boven, rechts, onder, links).
Cameraweergave: Beeld roteren	De cameraweergave 90 draaien in wijzerzin.

(vervolg)

Camera Manuele Focus Aan/Uit	Schakelen tussen de autofocus van de camera en de handmatige bediening van de focus.
Camera Manuele Focus In	Focus van de camera vergroten.
Camera Manuele Focus Uit	De focus van de camera verkleinen.
Camera Luminositeit Aan/Uit	Schakelen tussen de standaard Luminositeit instellingen van de camera en uw persoonlijke waarden.
Camera Luminositeit resetten	De Luminositeit instellingen van de camera terugzetten naar hun standaard waarden.
Camera Helderheid verhogen	De helderheid van de camera verhogen.
Camera Helderheid verlagen	De helderheid van de camera verlagen.
Camera Contrast verhogen	Het contrast van de camera verhogen.
Camera Contrast verlagen	Het contrast van de camera verlagen.

(vervolg)

Camera Twee-kleuren Aan/Uit	Het kleurenfilter van de camera aan- en uitschakelen.
Camera Twee-kleuren Schema	De verschillende kleurenfilterschema's voor de camera doorlopen.
Klembord tekst opnemen	Open de Recorder om de tekst in het klembord op te nemen.
Geselecteerde tekst opnemen	Recorder openen om de geselecteerde tekst op te nemen.

Gebruikersinterfacecommando's

ZoomText starten	Start het ZoomText-programma.
ZoomText in/uitschakelen	Schakelt ZoomText in en uit.
ZoomText gereedschapbalk	Herstelt en minimaliseert de ZoomText-gebruikersinterface.

Windows-commando's toewijzen

Wanneer u de optie **Choose from a list of Windows commands** [Kiezen uit een lijst van Windows-commando's] selecteert in de assistent "Assign Key", verschijnt onderstaand dialoogvenster. Hierin kunt u een Windows Internet- of multimediacommando kiezen, dat u wil toewijzen aan de functietoets die u selecteerde in het dialoogvenster ZoomText Keyboard Settings.

- ▶ Een Windows-commando toewijzen aan een ZoomText-functietoets
 - Kies het gewenste Windows-commando en klik op de knop **Finish** [Voltooien].



De assistent Assign Key – Windows commando-opties

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de Windows-commando's die u aan ZoomText-functietoetsen kunt toewijzen.

Internet- en Multimediacommando's	
Browser thuispagina	Opent de standaard browser op de ingestelde thuispagina.
Browser terug	Opent de vorige webpagina.
Browser vooruit	Opent de volgende webpagina.
Browser verversen	Ververst de huidige webpagina in de standaard browser.
Browser stoppen	Annuleert het downloaden van een webpagina of bestand in de standaard webbrowser.
Browser zoeken	Activeert het zoekgereedschap van de standaard webbrowser.
Browser favorieten	Opent de favorietenlijst van de standaard webbrowser.
Mail starten	Start het standaard e-mailprogramma.
Mediaspeler starten	Start de standaard mediaspeler.
Mediaspeler afspelen/pauzeren	Schakelt tussen afspelen en pauzeren in de standaard mediaspeler.


(vervolg)

Mediaspeler stoppen	Stopt de mediaspeler.
Mediaspeler volgende track	Gaat naar de volgende track in de standaard mediaspeler.
Mediaspeler vorige track	Gaat naar de vorige track in de standaard mediaspeler.
Volume hoger	Verhoogt het volume.
Volume lager	Verlaagt het volume.
Geluid dempen	Dempt het geluid.
Mijn computer	Opent Mijn Computer.
Rekenmachine opstarten	Opent de Windows Rekenmachine.
Sluimerstand	Zet uw computer in sluimerstand.
Slaapstand	Zet uw computer in slaapstand.
Afsluiten	Schakelt uw computer uit

Programmacommando's toewijzen

Wanneer u de optie **Start a program, web page, or document** [Een programma, webpagina of document openen] selecteert in de assistent "Assign Key", verschijnt onderstaand dialoogvenster. Hierin kunt aangeven welk programma, webpagina of document u wenst te openen met een druk op de functietoets die u selecteerde in het dialoogvenster ZoomText Keyboard Settings.

- ▶ Een programmacommando toewijzen aan een ZoomText-functietoets
 - Voer het pad of de URL in van het programma, de webpagina of het document dat u wenst te openen en klik op de knop **Finish** [Voltooien].



De assistent Assign Key – programmacommando-opties

De ZoomText-functietoetsen uitschakelen

Soms zal u de ZoomText-functietoetsen willen uitschakelen. Bijvoorbeeld, wanneer de ZoomText-toetsenbordsoftware is geïnstalleerd op een laptop computer, zullen de in de laptop ingebouwde multimedia- en Internet-toetsen ZoomText-functietoetscommando's aanroepen. Dat gebeurt omdat de ingebouwde toetsen dezelfde toetsencodes gebruiken als de ZoomText-functietoetsen. Als u wilt dat de ingebouwde multimedia- en Internet-toetsen normaal werken, dient u de ZoomText-functietoetsen tijdelijk uit te schakelen.

► De ZoomText-functietoetsen uitschakelen

- Klik in het systeemvak op het ZoomText-toetsenbord pictogram en selecteer **Disable All Feature Keys** [Alle functietoetsen uitschakelen]

Er verschijnt een vinkje naast de menuoptie.


► De ZoomText-functietoetsen opnieuw inschakelen

- Klik in het systeemvak op het ZoomText-toetsenbord pictogram en selecteer **Disable All Feature Keys** [Alle functietoetsen uitschakelen].

Het vinkje naar de menuoptie verdwijnt.

Gebruikte afkortingen voor de toetsnamen

Om grote letters op de ZoomText-toetsen te kunnen drukken, werden bepaalde gebruikelijke toetsnamen afgekort. U vindt de betekenis daarvan in onderstaande tabel.

	Print Screen [Schermafdruk maken]		Insert [Invoegen]
	Scroll Lock [Bladeren vergrendelen]		Delete [Verwijderen]
	Pause/Break [Pauzeren/Afbreken]		Page Up [Eén pagina naar boven]
	Home [Thuis]		Page Down [Eén pagina naar beneden]
	End [Einde]		Num Lock [Numeriek klavier vergrendelen]

Betekenis van de lampjes op het toetsenbord

De lampjes die zich boven het numeriek klavier bevinden, geven de status van de schakeltoetsen Num Lock, Caps Lock en Scroll Lock aan.

Bijvoorbeeld, als het lampje Num Lock brandt, is de Num Lock toets geactiveerd; als het lampje Caps Lock niet brandt, is de toets Caps Lock uitgeschakeld.



Lampjes op het ZoomText-toetsenbord

Onderhoud

- **Er werd vloeistof gemorst op het toetsenbord.**

Als er vloeistof werd gemorst op het toetsenbord, de computer onmiddellijk uitschakelen en het toetsenbord loskoppelen. Keer het toetsenbord om zodat de vloeistof kan weglopen.

- Als het om water gaat, kunt u het toetsenbord gewoon laten drogen en daarna opnieuw gebruiken.
- Als het om een kleverige vloeistof gaat, deze laten weglopen en vervolgens het toetsenbord volledig schoonvegen met een vochtige doek. Laat het toetsenbord drogen alvorens het opnieuw op de computer aan te sluiten.

- **Het toetsenbord zuiver houden.**

Voor de beste prestaties dient u het toetsenbord vrij te houden van onzuiverheden zoals, kruimels of stof. Elk toetsenbord zou maandelijks moeten worden gereinigd met een doek en speciaal product voor informatica-apparatuur. Schakel steeds de computer uit vooraleer het toetsenbord te reinigen.

Probleemoplossing

Indien u problemen ervaart met uw ZoomText-toetsenbord kunt u de informatie over probleemoplossing raadplegen in het Helpstelsysteem van het ZoomText-toetsenbord.

► De informatie over probleemoplossing raadplegen

1. Klik in het systeemvak op het ZoomText-toetsenbord pictogram en selecteer **H**elp.

Het Helpstelsysteem van het ZoomText-toetsenbord wordt geopend.

2. In het tabblad **Contents** [Inhoud], selecteert u het boek **Maintenance and Troubleshooting** [Onderhoud en probleemoplossing].
3. Selecteer het onderwerp **Troubleshooting** [Probleemoplossing].

De informatie over probleemoplossing verschijnt in het rechtervenster.

Opm.: De informatie over probleemoplossing is ook te vinden in de kennisdatabank op de website van Ai Squared op het adres <http://www.aisquared.com/Support> (Engelstalig).

Veiligheidswaarschuwing

Het gebruik van een toetsenbord kan ernstige letsels of gezondheidsklachten met zich meebrengen.

Zoals bij elke activiteit het geval is, kan u ook bij het gebruik van een computer af en toe een voorbijgaande pijn ervaren in de handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen.

Symptomen zoals een aanhoudend of terugkerend ongemak, pijn, hartkloppingen, tintelingen, een verdoofd of branderig gevoel, of stijfheid, ZIJN ECHTER WAARSCHUWINGEN DIE U IN GEEN GEVAL MAG NEGEREN. RAADPLEEG BIJ DEZE SYMPTOMEN ONMIDDELLIJK EEN ARTS, ook als deze optreden wanneer u niet met de computer werkt. Dergelijke symptomen kunnen immers aanleiding geven tot pijnlijke en soms blijvende letsels of aandoeningen van het zenuwstelsel, van de spieren, pezen of andere lichaamsdelen. Deze musculoskeletale aandoeningen (MSA) kunnen het carpaal tunnel syndroom, tendinitis, tenosynovitis en andere aandoeningen omvatten.

Hoewel vele vragen rond MSA vooralsnog zonder wetenschappelijk antwoord blijven, zijn alle onderzoekers het erover eens dat ze aan tal van factoren gekoppeld zijn, waaronder: medische en fysische aandoeningen, stress en hoe iemand daarmee omgaat, de algemene gezondheidstoestand, en de lichaamshouding van een persoon tijdens het werk en andere activiteiten (met inbegrip van het gebruik van een toetsenbord of aanwijsapparaten). Bepaalde studies suggereren dat de tijd die iemand aan een toetsenbord doorbrengt ook een factor kan zijn. Raadpleeg uw arts voor meer informatie. Hij of zij kan u advies geven om comfortabel te werken met uw computer en mogelijk uw risico op een MSA verkleinen.

Als u vragen heeft over hoe uw eigen levensstijl, activiteiten of medische of fysieke toestand te maken kunnen hebben met MSA, kunt u hierover steeds een geschoolde gezondheidswerker aanspreken.

Beperkte Garantie

Het ZoomText Grootletter Toetsenbord wordt geleverd met een garantie voor fabricagefouten en schade opgelopen tijdens de verzending. Hieronder vindt u meer informatie over elk type garantiedekking.

Schade tijdens de verzending

Het kan gebeuren dat een pakket schade oploopt tijdens de verzending. Als u een toetsenbord wilt terugzenden omdat het pakket beschadigd is, dient u Ai Squared hiervan binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het toetsenbord op de hoogte te brengen. Als u Ai Squared niet binnen deze periode op de hoogte brengt van de retour, behoudt Ai Squared zich het recht voor het toetsenbord naar eigen goeddunken al dan niet te vervangen.

Fabricagefouten

Alle toetsenborden zijn gedurende zes (6) maanden na de oorspronkelijke verzenddatum gedekt door een garantie voor fabricagefouten.

Fabricagefouten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gebreken als haperende of defecte toetsen en afgebroken en niet-werkende kabels. Schade als gevolg van normaal gebruik of normale slijtage van het toetsenbord wordt niet gedekt. Als u vragen heeft over de garantiedekking van een bepaald defect of gebrek, neem contact op met uw dealer ZoomText.

Uw garantie is van toepassing op uw aankoop en niet op het specifieke toetsenbord dat u gebruikt. Als u toetsenbord wordt ingezonden voor reparatie of vervanging, blijft uw garantie lopen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantieperiode gaat dus niet opnieuw in op het ogenblik van de ontvangst van een nieuw of hersteld toetsenbord.

Terugzendbeleid van toepassing op alle toetsenborden

Alvorens uw toetsenbord naar Ai Squared terug te zenden voor reparatie of vervanging, dient u eerst een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization, of Toestemming voor het terugzenden van een goed) aan te vragen bij Ai Squared. Zonder geldig RMA-nummer kan geen enkele retourzending worden verwerkt. Om uw RMA te bekomen, neem contact op met uw dealer ZoomText.

Ai Squared neemt de verzendkosten voor de retourzending van een defect product ten laste op voorwaarde dat dit de eerste 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum gebeurt. Zodra u met ons contact heeft opgenomen, sturen wij ons koerierbedrijf langs om het pakket te komen ophalen en dit van juiste verzendlabel te voorzien. Ai Squared beslist vervolgens of het toetsenbord wordt gerepareerd of vervangen.

Als uw toetsenbord een defect vertoont na de eerste 30 dagen van gebruik, dient u een RMA aan te vragen en het toetsenbord op uw eigen kosten naar Ai Squared terug te zenden. Het herstellen of vervangen van uw toetsenbord en het terugzenden ervan gebeurt dan op onze kosten.



ai squared
making accessibility simple

Phone: (802) 362-3612

Fax: (802) 362-1670

Email: sales@aisquared.com
support@aisquared.com

Mail: P.O. Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA

www.aisquared.com