

# ZoomText<sup>®</sup> Tastatur



Bruksanvisning

v3.0

# Opphavsrett

---

## **ZoomText Keyboard Software**

Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved.

## **ZoomText Large-Print Keyboard User's Guide**

Copyright © 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved.

Unauthorized copying, duplicating, selling or otherwise distributing this software or documentation is a violation of Federal Copyright Law. No part of this publication can be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the express written consent of Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

# Varemerker

---

**ZoomText** is a registered trademark of Algorithmic Implementations, Inc.

**ZoomText Large-Print Keyboard** is a trademark of Algorithmic Implementations, Inc.

**Windows** is a registered trademark of Microsoft Corporation.

# Software License Agreement

---

The software included with this product is licensed, not sold. You must either agree to the license contract in the software Setup screen or promptly return the ZoomText Large-Print Keyboard, along with the software, for a refund, excluding the return costs. After you install the software, you may consult the license and the Limited Warranty for the product at any time by looking in the "Legal Information" section of the software Help files.

You may also print a copy for your records.

**First Edition: April, 2013**

Ai Squared

P.O. Box 669

Manchester Center, VT 05255 USA

# Innhold

---

Innledning .....	2
Systemkrav .....	3
Installering av programvare.....	4
Oppdatering av programvare.....	5
Tilkobling av tastaturet .....	6
ZoomText tastaturet .....	7
Hvordan bruke funksjons tastene .....	8
ZoomText kommandoer .....	11
Windows kommandoer .....	13
ZoomText tastatur innstillinger .....	14
ZoomText tastatur systemikon .....	14
ZoomText tastatur innstillingsdialog .....	15
Veileder for tilordning av taster .....	18
Tilordne ZoomText kommando .....	21
Tilordne Windows kommando .....	30
Tilordne program kommando .....	33
Deaktivering av funksjonstaster .....	34
Forkortet taste etikett.....	35
Lysene på tastaturet.....	36
Vedlikehold.....	37
Feilretting .....	38
Helse advarsel .....	39
Garanti .....	40

# Innledning

---

Gratulerer med kjøpet av en ZoomText tastaturet, med store bokstaver og rask tilgang til ZoomText (versjon 9,03 eller senere).

Det nye ZoomText tastaturet har store bokstaver som er lett å se, selv i lite lys - som gir rask og nøyaktig skriving og mindre anstrengende å se på.

ZoomText tastaturet inneholder også tolv funksjons taster som gir rask tilgang til ZoomText kommandoer, Windows kommandoer eller åpne programmer, web side eller dokumenter.

Med ZoomText funksjonstaster kan du...

- Starte ZoomText
- Øke og minske forstørringen
- Aktivere farger, peker og markørforsterkning
- Starte internettsøk
- Slå av og på tale
- Starte AppReader, DocReader og SpeakIt verktøy
- Aktivere skrive-ekko

## den perfekte følgesvenn

ZoomText tastaturet er den perfekte følgesvenn til ZoomText Forstørrer og ZoomText Forstørrer / Leser (versjon 9,03 og senere).



## Systemkrav

---

Følgende maskinvare og programvare er nødvendig å bruke ZoomText tastaturet:

- USB tastaturport
- Windows 8, Windows 7, Vista eller XP operativsystem
- ZoomText 9.03 eller seinere (for bruk av funksjonstastene)

## Installering av programvaren

---

Før du kobler ZoomText tastaturet til systemet ditt, må ZoomText Forstørrer eller Forstørrer / Leser (versjon 9,03 eller senere), og ZoomText tastaturet programvare være installert på systemet ditt. Disse installeringene er nødvendig for å kunne bruke ZoomText funksjonstaster.

Hvis du vil installere ZoomText Forstørrer eller Forstørrer / Leser, henviser vi til ZoomText Bruksanvisning eller Hurtigveiledning. Hvis du vil installere ZoomText tastaturets programvaren, følg instruksjonene gitt nedenfor.

► Installering av programvare

1. Sett inn CD'en som fulgte med tastaturet.

*Installasjonsprogrammet vil starte automatisk.*

2. Følg instruksjonene på skjermen.

► Hvis installeringen ikke starter automatisk

1. I Windows **Start** menyen, select **Kjør...**
2. Bla til din CD-ROM stasjon.
3. Velg installasjonsprklike **Åpne**.
4. Klikk **OK** i Kjør dialogboksen.



## Oppdatering av programvaren

---

Hvis du vil holde ZoomText tastaturet oppdatert med de nyeste funksjonene og forbedringene, bør du med jevne mellomrom kjøre **Se etter oppdateringer**, som ligger i ZoomText tastatur program-mappen. Når du starter **Se etter oppdateringer** vil nettleseren din starte og sjekke om du kjører den nyeste versjonen av ZoomText tastatur programvare. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vil instruksjoner vises for å laste ned og installere oppdateringen.

- For å sjekke etter oppdateringer
  - I Windows **Start** menyen, velg **Programmer** ► **ZoomText Keyboard** ► **Annet** ► **Se etter oppdateringer**.

*Din nettleser vil åpne ZoomText tastatur oppdateringer webside. Websiden vil indikere hvorvidt eller ikke en oppdatering er tilgjengelig. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, følger du instruksjonene for å laste ned og installere oppdateringen.*


**NB:** En Internett-tilkobling kreves for å bruke denne funksjonen.

## Tilkobling av tastaturet

---

ZoomText Tastatur kan være koblet til datamaskinen via en USB-port.

- ▶ Tilkobling til USB port
  1. Plugg inn USB kontakten i enden av tastaturets ledning til en ledig USB kontakt på datamaskinen.





## ZoomText tastaturet

---

ZoomText tastaturet er standard størrelse samt standard utseende. Dette vil gjøre overgangen fra ditt gamle tastatur til ZoomText tastaturet enkelt. Tastaturet er lavt slik at skrivingen vil være komfortabel. Tastene vil være enkle å se grunnet sin taktile utforming samt store og gode bokstaver.



*ZoomText tastatur*

## Hvordan bruke funksjons tastene

---

De tolv funksjons tastene (finnes øverst på tastaturet) har tre lag sett med lag av kommandoer som gir deg rask tilgang til de viktigste ZoomText kommandoene (vedlegg 1), Windows kommandoer (vedlegg 2) og dine egne bruker definerte kommandoer (vedlegg 3).



- **ZoomText settene med kommandoer** gir en touch tilgang til de mest vanlige funksjonene i ZoomText forstørrer og ZoomText forstørrer/leser. Disse kommandoene er alltid tilgjengelige ved å trykke den aktuelle hurtig tasten. Symbolet som er over den aktuelle knappen forteller hvilken kommando som er tilknyttet denne knappen. Disse kommandoene er beskrevet i ZoomText kommandoer tabell side 11. For komplett informasjon om ZoomText funksjonene tilknyttet disse kommandoene, refereres til ZoomText bruker håndbok eller ZoomText hjelp.






- **Windows settene med kommandoer** gir rask tilgang til utvalgte Windows kommandoer, inkludert multimedia, Internett, email og mere. Disse kommandoene blir tilgjengelige ved å holde nede **Shift** tasten og den valgte hurtigtasten. Symbolet markert under hurtigtastene viser hvilken kommando som er koblet til tasten. Alle kommandoene er beskrevet i »Windows kommandoer» tabell på side 13.
- **Bruker definerte kommandoer**, gir rask tilgang til dine valg av ZoomText, Windows eller program kommandoer for å åpne program eller web side. Disse kommandoene blir tilgjengelige ved å holde nede **Ctrl** tasten + aktuell hurtigtast. Mere informasjon finnes ZoomText tastatur innstillinger side 15.

## Bruk av funksjonstastene sammen med ZoomText forstørrer






I ZoomText kommando settene, er fem av funksjonene tilegnet tale og lese kommandoer som ikke er tilgjengelige i ZoomText forstørrer. Derfor har disse tastene ingen funksjon når tastaturet brukes sammen med ZoomText forstørrer.

## ZoomText kommandoer

Disse ZoomText kommandoene er tilgjengelig ved å trykke ønsket tast.

Tast	Beskrivelse
	Starter ZoomText. Også gjør det mulig og funksjonshemmede ZoomText (når ZoomText kjører).
—	Øker forstørrelsen i ZoomText (ett trinn av gangen).
+	Minsker forstørrelsen i ZoomText (ett trinn av gangen).
	Veksler mellom fargeforsterkning av eller på.
	Veksler mellom pekerforsterkning av eller på.
	Veksler mellom markøtforsterkning av eller på.
	Åpner internettsøk.

Som standard er følgende funksjonstaster tildelt til tale og lesing av funksjoner som kun er tilgjengelig i ZoomText Forstørrer / Leser.

Tast	Beskrivelse
	Starter AppReader for å lese tekst fra det siste aktive programmet.
	Starter DocReader for å lese tekst fra det siste aktive programmet.
	Starter SpeakIt verktøyet som gjør at du kan lese valgte plasser på skjermen.
	Veksler mellom skrive-ekko av og på.
	Tale av / på.

## Windows kommandoer

Windows kommandoene blir tilgjengelig ved å holde nede **Shift** tasten og trykke ønsket tast.

Tast	Beskrivelse
	Starter ditt standard mediaprogram.
	Bytter mellom å starte og stoppe media.
	Hopper tilabke til forrige spor i media avspiller.
	Hopper til neste spor i media avspiller.
	Øker volumet.
	Minsker volumet.
	Slår av lyden.
	Åpner min datamaskin.
	Aktiverer standard nettleseren søkeverktøy.
	Åpner Internett startside din.
	Starter ditt standanrd e-post program.
	Oppdaterer en internettside.

## ZoomText tastatur innstillinger


---

ZoomText tastatur innstillinger tillater deg å lage dine egne kommandoer i bruker innstillingene. Tastatur innstillingene tillater deg å velge hvordan tastatur programmet starter og fungerer på ditt system.

### ZoomText tastatur systemikon

Når ZoomText tastatur programvare kjører, vises et programikon systemstatusfeltet (ved siden av klokken). Hvis du klikker på ikonet vil dukke opp en meny som lar deg ...

- Åpne ZoomText tastatur innstillinger.
- Deaktivere funksjonstastene.
- Vise programinformasjon og versjon.
- Åpne ZoomText tastatur Hjelp system.



*ZoomText tastatur systemstatusfelt*



## ZoomText tastatur innstillingsdialog


ZoomText tastatur innstillinger tillater deg å undersøke den aktuelle taste funksjonen og hvilken oppgave den har, tilordne ny kommando for hver taste funksjon. Dette gjøres i bruker definert kommando innstillinger, under tastatur veiviseren. ITastaturets innstillinger kan du også deaktivere alle funksjonstaster og skjule ZoomText tastatur-ikonet i systemstatusfeltet.

- For å åpne tastatur innstillingene

Gjør en av følgende:

- Klikk på ZoomText tastaturet i systemstatusfeltet og velg "Åpne ZoomText tastatur fra menyen.
- I Windows Start menyen, velg **Programs ► ZoomText Keyboard ► ZoomText Keyboard.**

*ZoomText tastaturets innstillinger kommer frem.*



### *ZoomText tastaturets innstillinger*

Følgende tabell beskriver ZoomText tastaturets innstillinger.

Innstilling	Beskrivelse
Tast etikett	Viser en liste over ZoomText funksjonstaster.
Tilordnet kommando	Viser en beskrivelse av kommandoen som er tilordnet denne tasten.
Tilordne <u>T</u> ast	Åpner veiviser for å tilordne den valgte tasten i listen.
<u>D</u> eaktivere alle funksjonstaster	Deaktiverer alle funksjonstastene. Dette alternativet er til for å omgå konflikt med innebygde multimediataster på bærbare maskiner, slik som volum opp, ned og mute-kontroller.
Vis et ZoomText tastatur <u>i</u> kon i system menyen	Når programvaren til tastaturet kjører, vil et ikon være tilgjengelig i systemstatusfeltet.

## Veiledning for tilordning av taster

Når man velger **Tilordne Tast** i ZoomText tastaturets innstillinger, så kommer tastatur veiviseren frem. Tastatur veiviseren tillater deg å tildele kommandoer fra bruker definerte kommandoer. Du kan velge mellom ZoomText kommandoer, Windows kommandoer eller åpne et program, web side, eller dokument.

► For å tilordne en funksjonstast

1. Åpne **ZoomText tastatur innstillinger** og velg den tasten du vil tilordne.
2. Klikk på **Tilordne Tast** knappen.

*Veivisere for tilordning av taster åpner.*

3. Under **Egendefinert tilordning**, velg type tilordning og klikk på **Neste**.

*Veiviseren vil vise en liste over kommandoer for den valgte gruppen.*

For informasjon om kommandoer, se...


“Tilordne ZoomText kommando” side 21.

“Tilordne Windows kommando” side 30.

“Tilordne program kommando” side 33.

**Quick  
Tip**

*Du kan også holde nede Alt-tasten mens du trykker en funksjonstast for å åpne Tilordne tast veiviseren for en bestemt tast.*



*Tilordne tast veiviseren*


Følgende tabell beskriver innstillingene i Tilordne Tast veiviseren.

Innstilling	Beskrivelse
Ta bord tilodning av denne tasten	Deaktiverer den valgte tasten.
Velg fra en liste over ZoomText kommandoer	Lar deg tilordne en ZoomText kommando til den valgte tasten.
Velg fra en liste over Windows kommandoer	Lar deg tilordne en Windows kommando til den valgte tasten.
<u>S</u> tart et program, internettside eller dokument	Lar deg velge et program, en internettside eller et dokument som skal starte når du trykker på denne tasten.

## Tilordne ZoomText kommando

Når velge velger **Velg fra en liste over ZoomText kommandoer** alternativet i Tilordne Tast veiviseren, vil dialogboksen nedenfor vises. I denne dialogboksen kan du velge en ZoomText kommando for å tilordne funksjonstasten som du har valgt i ZoomText tastatur innstillinger dialogboksen.

- ▶ Tilordne en ZoomText kommando til en ZoomText funksjonstast
  - Velg en kommando fra listen og klikk på **Fullfør**.



*Tilordne tast dialogboksen – ZoomText kommando.*

Tabellene nedenfor beskriver ZoomText kommandoer som kan være tilordnet til ZoomText funksjonstastene. For fullstendig informasjon om ZoomText kommandoer, henviser til ZoomText Bruksanvisning eller ZoomText hjelp.

Konfigurasjonskommando	
Load Configuration 1 ... 10	Laster inn ZoomText konfigurasjonsfil 1 - 10.
Forstørrelse kommandoer	
Øke forstørrelsen	Øker forstørrelsen (ett nivå av gangen).
Minske forstørrelsen	Minsker forstørrelsen (ett nivå av gangen).
Zoom vindu Full	Setter Zoom vinduet til Full.
Zoom vindu Linse	Setter Zoom vinduet til Linse.
Zoom vindu linje	Setter Zoom vinduet til Linje.
Zoom vindu overlegg	Setter Zoom vinduet til Overlegg.

*(fortsetter)*



Zoom vindu topp	Setter Zoom vinuet til forstørret topp.
Zoom vindu bunn	Setter Zoom vinuet til forstørret bunn.
Zoom vindu venstre	Setter Zoom vinuet til forstørret venstre.
Zoom vindu høyre	Setter Zoom vinuet til forstørret høyre.
Bla gjennom alle Zoom vinduene	Blar gjennom alle Zoom vinduene, en etter en.
Bla gjennom alle overlegg vinduene	Blar gjennom alle overlegg vinduene.
Justere verktøy	Aktiverer justering av Zoom vinduene, som brukes til å endre størrelser, panorering.
Frys vindu verktøy	Aktivere verktøyet for Frys vindu, som man bruker for justere og opprette Frys vindu.
Aktivere / deaktivere frys vindu	Aktiverer og deaktiverer Frys vindu.
Aktivere/deaktivere farge forsterkning	Aktiverer og deaktiverer farge forsterking.

*(fortsetter)*

Aktivere/deaktivere peker forsterkning	Aktiverer og deaktiverer peker forsterkning
Aktivere/deaktivere markør forsterkning	Aktiverer og deaktiverer markør forsterkning.
Åpne skrivebordssøk	Åpner skrivebordssøk.
Åpne internettsøk	Åpner internettsøk.
Åpne tekstsøk	Åpner tekstsøk

#### Diverse Kommandoer

Visningssøker av / på	Aktiverer og deaktiverer visningssøker (når man bruker overlegg eller 2 skjermer).
Visningsmodus	Aktiverer visningsmodus.
Flytte mus til vindu	Flytter musepekeren til vinduet.
Flytte vindu til muspeker	Flytter vinduet til musepekeren.
Slipp gjennom	Tvinger ZoomText til å slippe gjennom neste hurtigtast til et annet program (hvis det er konflikter).

Lese kommandoer	
Aktivere / deaktivere tale	Alt av og på tale
Øke talehastigheten	Øker talehastigheten (ett trinn av gangen).
Minske talehastigheten	Minske talehastigheten (ett trinn av gangen).
Skrive-ekko modus	Blar gjennom Skrive ekko modusene.
Muse-ekko	Blar gjennom Muse-ekko modusene.
Start AppReader	Starter App-Reader
Start DocReader	Starter DocReader
Speak-It Verktøy	Aktiverer Speak-It verktøyet
Lese sone kommandoer	
Trigger Lese sone 1 ... 10	Triggers den valgte lesesonen 1 til 10.
Neste lese sone	Triggers neste lesesone for det valgte programmet.
Forrige lese sone	Triggers forrige lese sone for det valgte programmet.

Skjermleser kommandoer	
Les vindustittel	Leser oppp vindustittelen.
Les fokus	Leser opp det som er i fokus.
Les statusfeltet	Leser opp staturfeltet.
Les tid	Leser opp klokken.
Les dato	Leser opp dagens dato.
Les utklippstavlen	Leser opp det som er i utklippstavlen.
Ble gjennom tale motorene	Blar gjennom de tilgjengelige talemotorene på maskinen.
Blar gjennom stemmene	Blar gjennom de forskjellige stemmene som er tilgjengelig på maskinen.

Verktøy kommandoer (ZoomText 10 bare)	
BGR Les markert tekst	Les markert tekst i Bakgrunnsleser.
BGR Les Utklippstavle tekst	Leser utklippstavle i Bakgrunnsleser.
BGR Play/Pause	Spiller/Pauser lesing i Bakgrunnsleser.
BGR Omstart	Les teksten i Bakgrunnsleser fra begynnelsen.
Kamera På/Av	Veksle mellom kameraets funksjoner på/av.
Kamera Verktøyslinje	Tar frem kameraets verktøylinje.
Kamera Zoom Inn	Forstørre kamerabilde (ett nivå av gangen).
Kamera Zoom Ut	Forminske kamerabilde (ett nivå av gangen).
Kamera Visning: Fullskjerm/Dokket	Veksle kameraet mellom mellom full skjerm og plassert visningsmodus.
Kamera Visning: Syklus Dokket	Bla gjennom de forskjellige kamera visninger (øverst, høyre, bunn, venstre).

*(fortsetter)*

Kamera Visning: Rotere Bilde	Roter kameraets visning 90 grader med klokken.
Kamera Manuell Fokus På/Av	Veksle mellom å bruke kameraets autofokus og manuelt kontrollere fokus.
Kamera Manuell Fokus Inn	Fokuser kamera inn.
Kamera Manuell Fokus Ut	Fokuser kamera ut.
Kamera Klarhet På/Av	Veksle mellom kameraets standard klarhet og egendefinerte verdier.
Kamera Klarhet - Tilbakestill	Nullstill kameraets klarhet til standardverdiene.
Kamera Lysstyrke - Øke	Øke kameraets lysstyrke.
Kamera Lysstyrke - Minske	Minske kameraets lysstyrke.
Kamera Kontrast - Øke	Øke kameraets kontrast.
Kamera Kontrast - Minske	Minske kameraets kontrast.
Kamera To-Farget På/Av	Veksle kameraets fargefilter på/av.
Kamera To-Farget Visning	Bla gjennom de forskjellige fargefiltrene for kameraet.

(fortsetter)

Spill inn tekst i utklippstavlen	Åpen Opptaker for å spille inn tekst fra utklippstavlen.
Ta opp valgt tekst	Åpne opptaker for å ta opp valgt tekst.


#### Brukergrensesnitt kommandoer

Start ZoomText	Starter ZoomText
Aktiver/deaktiver ZoomText	Aktiverer / deaktiverer ZoomText
ZoomText Verktøyslinje	Minimerer og maksimerer ZoomText brukergrensesnitt.

## Tilordne Windows kommando

Når velge velger **Velg fra en liste over Windows kommandoer** alternativet i Tilordne Tast veiviseren, vil dialogboksen nedenfor vises. I denne dialogboksen kan du velge en Windows kommando for å tilordne funksjonstasten som du har valgt i ZoomText tastatur innstillinger dialogboksen.

- ▶ Tilordne en ZoomText kommando til en Windows funksjonstast
  - Velg en kommando fra listen og klikk på **Fullfør**.



*Tilordne tast dialogboksen – Windows kommando*



Tabellene nedenfor beskriver Windows kommandoer som kan være tilordnet til ZoomText funksjonstastene.

Internett og media kommandoer	
Internett startside	Åpner Internett startsidene din.
Internett tilbake	Åpner forrige internettside.
Internett frem	Åpner neste side.
Internett oppdater	Oppdaterer en internettside.
Internett stopp	Avbryter en internettside eller en nedlasting.
Internett søk	Aktiverer standard søkemotor.
Internett favoritter	Åpner favoritt-listen i Internett.
Start e-post	Starter ditt standard e-post program.
Start media	Starter ditt standard mediaprogram.
Media stopp/start	Bytter mellom å starte og stoppe media.


*(fortsetter)*

Media Stopp	Stopper media avspiller.
Neste spor	Hopper til neste spor i media avspiller.
Forrige spor	Hopper tilbake til forrige spor i media avspiller.
Volum opp	Øker volumet.
Volum ned	Minsker volumet.
Volum av	Slår av lyden.
Min datamaskin	Åpner min datamaskin.
Åpne kalkulator	Åpner kalkulator vinduet.
Dvale	Setter din PC i dvalemodus.
Hvile	Setter PCen i hvilemodus
Strøm	Slår av PCen.

## Tilordne program kommando

Når velge velger **Start et program, internettside eller dokument** alternativet i Tilordne Tast veiviseren, vil dialogboksen nedenfor vises. I denne dialogboksen kan du velge et program, internettside eller et dokument som du kan tilordne funksjonstasten som du har valgt i ZoomText tastatur innstillinger dialogboksen.

- ▶ Tilordne en program kommando til en funksjonstast
  - Angi banen eller URL-adressen for programmet, web-side eller et dokument du vil åpne og klikk deretter Fullfør-knappen.



*Tilordne tast dialogboksen – program kommando*

## Deaktivering av funksjonstastene











Det kan være anledninger da du ønsker å deaktivere ZoomText funksjonstastene. For eksempel når ZoomText tastaturets programvare har blitt installert på en bærbar datamaskin; multimedia og Internettaster som er innebygd i den bærbare datamaskinen vil generere ZoomText funksjonskommandoer. Dette skjer fordi den innebygde tasten bruker den samme koden som ZoomText funksjonstasten. Hvis du vil ha de innebygde multimedia-og Internett-tastene til å fungere normalt, kan du midlertidig deaktivere ZoomText funksjonstastene.

- ▶ Deaktivering av ZoomText funksjonstaster
  - I systemfeltet, klikk på ZoomText tastatur ikonet og velg **Deaktiver alle funksjoner**.  
*En avkryssing kommer frem ved siden av menyen.*
- ▶ Aktivering av ZoomText funksjonstaster
  - I systemfeltet, klikk på ZoomText tastatur ikonet og velg **Deaktiver alle funksjonene**.  
*Avkryssingen til venstre vil forsvinne.*

## Forkortet taste etikett

---

For å imøtekomme tastatur merking på ZoomText tastatur, er noen av de konvensjonelle sentrale navnene er forkortet til å passe inn i keycap. Disse nøklene er oppført nedenfor.

	Print Screen		Insert
	Scroll Lock		Delete
	Pause/Break		Page Up
	Home		Page Down
	End		Num Lock

## Lysene på tastaturet

Lysene på tastaturet, som ligger ovenfor det numeriske tastaturet, viser status for Num Lock, Caps Lock og Scroll Lock. For eksempel, hvis Num Lock er på, vil Num Lock lyset være på, dersom Caps Lock er slått av, vil Caps Lock lyset være slått av.



*Lysene på ZoomText tastaturet*

## Vedlikehold

---

- **Væske på tastaturet.**

Hvis noe væske er sølt på tastaturet, slår du av datamaskinen umiddelbart og kobler fra tastaturet. Snu tastaturet opp ned for å drenere væsken.

- Hvis væsken er vann, er det bare å la tastaturet tørke før du bruker det igjen.
- Hvis væske er et klebrig stoff, drener væsken og deretter tørke hele tastaturet med en fuktig klut. Tillat tastaturet til å tørke før du kobler det til datamaskinen.

- **Hold tastaturet rent.**

For optimal ytelse, bør du holde tastaturet rent og fri for søl, som for eksempel matrester eller støv. Tastatur bør renses på en månedlig basis, med en sprayboks og tørr klut. Vær sikker på at datamaskinen er slått av før rengjøring.

## Feilretting

---

Hvis du støter på problemer med ZoomText tastaturet, kan du finne informasjon om feilsøking i ZoomText tastaturets Hjelp-systemet.

- For å få tilgang til informasjon om feilsøking
  1. I systemfeltet, klikk på ZoomText tastatur ikonet og velg **Hjelp**.

*ZoomText tastaturets Hjelp system starter.*

2. I kategorien **Innhold**, velg **Vedlikehold** og feilsøking.
3. Velg **Feilsøking** emnet.

*Feilsøking sin informasjon vil komme frem i det høyre vinduet.*

**NB:** Feilsøking sin informasjon kan også bli funnet i Knowledge Base-biblioteket på Ai Squared nettsted, som ligger på <http://www.aisquared.com/Support>.



## Helse advarsel

---

Use of a keyboard may be linked to serious injuries or disorders.

When using a computer, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL**, even if the symptoms occur when you are not working at your computer. Symptoms such as these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, or other parts of the body. These musculoskeletal disorders (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendonitis, tenosynovitis, and other conditions.

While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is a general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including: medical and physical conditions, stress and how one copes with it, overall health, and how a person positions and uses his or her body during work and other activities (including use of a keyboard or pointing device). Some studies suggest that the amount of time a person uses a keyboard may also be a factor. For guidelines that may help you work more comfortably with your computer and possibly reduce your risk of experiencing an MSD, consult your local physician.

If you have any questions about how your own lifestyle, activities, or medical or physical condition may be related to MSDs, see a qualified health professional.

# Garanti

---

The ZoomText Large-Print Keyboard is warranted against both manufacturing defects and damage sustained via shipping. The details of each type of warranty are covered below.

## **Shipping Damage**

Packages are sometimes damaged in transit by the package carrier. If you need to return a keyboard due to package damage Ai Squared must be notified within seven (7) days of receipt of keyboard. Failure to notify Ai Squared within the above timeframe means that Ai Squared will consider replacement of the keyboard at its sole discretion.

## **Manufacturing Defects**

Keyboards are covered by warranty for manufacturer's defects for six (6) months after the original shipping date.

Manufacturing defects include but are not limited to items such as sticky or broken keys and broken or inoperable cabling. Damages due to normal use or keyboard wear and tear are not covered. If you have any question as to whether or not a problem you are experiencing is covered under our manufacturer's warranty please call us at (802) 362-3612.

Your warranty covers your purchase, not the exact keyboard you are using. If your keyboard is submitted for repair or replacement your warranty continues from the original purchase date - it does not restart with arrival of your new or repaired keyboard.

## **Return Policy for All Keyboard Purchases**

In order to return a keyboard to Ai Squared for repair or replacement you must first obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number from Ai Squared. No returns will be processed without a valid RMA Number. To obtain your RMA please contact the Ai Squared sales department at (802) 362-3612.

Ai Squared will pay shipping charges for the return of a defective product for the first 30 days after your original purchase date. Once you have spoken to us we will arrange for our shipper to pick your package up and apply an appropriate shipping label. At our discretion we will repair or replace the keyboard.

If your keyboard fails after the first 30 days of usage you must still obtain an RMA from us and then ship the item to Ai Squared at your own expense. We will repair or replace your keyboard and ship it back to you at no cost to you.



**aisquared**  
making accessibility simple

Phone: (802) 362-3612

Fax: (802) 362-1670

Email: [sales@aisquared.com](mailto:sales@aisquared.com)  
[support@aisquared.com](mailto:support@aisquared.com)

Mail: P.O. Box 669  
Manchester Center, VT 05255 USA

[www.aisquared.com](http://www.aisquared.com)